

NOXON

このガイドは、あなたの NOXON iRadio をスタートする方法を説明します。
あなたは、詳しい説明と特別な構成をマニュアルで発見することができます。

1, 最初に

NOXON iRadio は、最初に電源を入れる前にご自分のネットワークに接続している必要があります。あなたのネットワークについてのいくつかの基本的な情報を調べたりいくつかの簡単なステップを踏む必要があります。

何が必要か？

- 安定したインターネット接続
- 無線 WLAN ルーター
- PC (アップデート時に必要また、あなたのデジタルミュージックコレクション、ただし、インターネットラジオを聞くためには必要ではない)
- 無線ネットワークキー (WEP/WPA/WPA2)

無線ネットワークキーは、NOXON iRadio を無線 LAN 接続するために必要な暗号キーです。

ルーターの設定時に、自動的に AOSS のようなシステムで設定される事が多いですが、当インターネットラジオは AOSS のような自動無線 LAN 設定システムには対応しておりませんので、無線 LAN ルーターのセットアップ画面にログインし必要な無線暗号キーを調べておく必要がありますので、この点については、無線 LAN ルーターの取り扱い説明書をご覧になって無線暗号パズフレーズを調べてください。

後ほど、iRadio の無線 LAN 設定の際に必要なになります。

始める前に、リモコンで最も重要なボタンです。



進む 戻る (キャンセル 決定する/OK)



文字入力キー (携帯電話のテキスト入力のような)



最後の文字を消去します



メインディレクトリー (ホームボタン)



各種設定メニュー

以下のページは、迅速かつ容易にあなたのNOXONを準備する方法をあなたに示します。
楽しんでください！

2, スタートアップ

設定の前にやること



AC アダプター、無線アンテナ、ネットワークケーブル（有線接続の場合）を接続します。



リモコンに付属の電池をセットします。



必要ならば、アンプやスピーカーシステムに接続します。



AC アダプターをコンセントに差し込みます。




背面の電源スイッチを ON にします。


3, 設定




1) Englishを選択して決定を押します。




2) すべてのNOXONメニューと同様に決定を押して進みます。



3a) エリア内の他の無線ネットワークを見つけるかもしれません！自分のワイヤレスネットワークを選んで、決定を押します。




3b) 有線LAN接続した場合は、無線キーを入力する必要がないので決定キーを押してステップ4に進みます。



4) 無線LAN接続する場合は、無線暗号パスフレーズを入力してから、決定キーを押してください。





5) 大部分のユーザーのために、ルータが自動的にIPアドレスを割り当てるので、「自動の (DHCP)」セッティングは適切な選択です。
あなたにはわからないならば、単にこのセッティングを選んでください。
あなたが静的IPアドレス (ちょっとあなたのネットワークのための「自宅の住所」のような) をあなたのNOXONに指定したいならば、対応するエントリを選んでください。
詳細は、マニュアルまたはCDを参照してください。



6) 家庭ユーザーは「いいえ」を選んで、ステップ7に続けてください
あなたがプロキシサーバーを使っているならば、「はい」を選んでください、そして、決定ボタンを押してください。
あなたは、あとに続くエントリを知っていなければなりません。
詳細は、マニュアルまたはCDを参照してください！



7) 全ての設定が完了したので決定ボタンを押してください。



セッティングの全てが正しいならば、あなたはメインメニューでインターネットラジオ局にアクセスすることができるはずです。

または、ポッドキャストディレクトリを見てください。あなたがそうすることができないならば、あなたの NOXON はインターネットに接続することができません。
セッティングをチェックして、必要に応じて設定プロセスを繰り返してください。

我々は、あなたの NOXON があなたに何時間もの楽しみを持ってくることを望みます！